

Modelos P05 A P2

Para carregar: Gire o volante para esquerda (sentido anti-horário).
Para descarregar: Pressione o anel da mola à direita.

Modelos P03 a P12

Para carregar: Gire o eixo à direita (sentido horário) com auxílio de chave fixa comum.
Para descarregar: Pressione o anel da mola à esquerda.

Modelos P15 a P120

Para carregar: Gire o eixo pela porca sextavada no (sentido horário).
Para descarregar: Gire o mesmo eixo no sentido (anti-horário).
Através do manipulador, você pode regular e fixar o comprimento do cabo e deixá-lo fora do balancim para ter a ferramenta ao seu alcance.

Modelos P35 a P120

Possuem sistemas de segurança (Cruz de Malta e Trava Carretel), que em caso de quebra travam o sistema retendo a carga na posição. Possuem também sistema de freio que permite controlar o retorno da carga mais lentamente, simultaneamente freia o carretel em caso de quebra.

Modelo	Capacidade
P05	De 0,0 a 0,6 Kg
P1	De 0,0 a 1 Kg
P2	De 0,5 a 2 Kg
P3	De 1 a 3 Kg
P5	De 2 a 5 Kg
P8	De 4 a 8 Kg
P10	De 7 a 10 Kg
P12	De 9 a 12 Kg
P15	De 11 a 18 Kg
P20	De 17 a 23 Kg
P25	De 22 a 28 Kg
P30	De 27 a 34 Kg
P35	De 32 a 38 Kg
P40	De 36 a 43 Kg
P45	De 42 a 49 Kg
P50	De 47 a 54 Kg
P55	De 52 a 58 Kg
P60	De 56 a 65 Kg
P70	De 64 a 76 Kg
P80	De 72 a 86 Kg
P90	De 82 a 96 Kg
P100	De 94 a 108 Kg
P110	De 104 a 116 Kg
P120	De 112 a 132 Kg

